

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR ŠPARCEL KEEPERō

!!ACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, **b e v o r** Sie das Schloß betätigen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Öffnen / Verschließen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die zB auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Paketbriefkastens zurückzuführen sind.

DEPOTFUNKTION AKTIVIEREN:

- Stecken Sie einen der mitgelieferten Schlüssel an und drehen Sie diesen nach rechts (im Uhrzeigersinn) bis zum Anschlag.
- Drehen Sie den Griff nach links bis zum Anschlag.
- Drehen Sie den Schlüssel nach links bis zum Anschlag zurück.
- Ziehen Sie den Schlüssel ab.

VERSCHLIESSEN DES PAKETBRIEFKASTEN DURCH DEN ZUSTELLER

- Verschließen Sie die Tür.
- Drehen den Griff nach rechts (Pfeilrichtung šCloseō) bis zum Anschlag.
- Der Paketbriefkasten ist nun verschlossen.

ÖFFNEN DES PAKETBRIEFKASTEN:

- Stecken Sie einen der mitgelieferten Schlüssel an und drehen Sie diesen nach rechts (im Uhrzeigersinn).
- Drehen Sie den Griff nach links.
- Öffnen Sie die Tür.
- Drehen Sie den Schlüssel nach links in die Ausgangsposition zurück.
- Ziehen Sie den Schlüssel ab.